


Du benötigst:

- Kunststoffraker
- oder Raker mit Filzkante
- oder Profi-Raker Silber
- oder hilfsweise Kreditkarte
- sauberes Geschirrtuch
- Zollstock (oder Wasserwaage)
- Bleistift




1. Reinigen

Untergrund gründlich reinigen.
Er muss staub- und fettfrei sein.




2. Ausrichten

Mit dem Bleistift an den Ecken
der Tafelfolie eine kleine Markierung
auf der Wand machen.



3. Vorbereiten

Tafelfolie abnehmen und mit der
Tafelfläche nach unten auf einen
glatten Untergrund legen. Nun das
rückseitige Trägerpapier in flachem
Winkel vorsichtig komplett abziehen.



4. Aufkleben

Jetzt die Tafelfolie sehr straff halten
und an den Markierungen auf der
Wand anlegen. Nun das Geschirrtuch
zu einem Ballen formen und die
Tafelfolie (von der Mitte aus)
mehrfach andrücken.

Hinweis: Bei glatten Untergründen
kannst Du auch den Raker zum
Andrücken nehmen.



5. Fertig!

Die Tafelfolie kann nun mit Kreide
oder Kreidemarkern beschrieben
werden.